MANUAL DE INSTRUCCIONES

EXPRIMIDOR

MODELO: SL-JC5512

www.smartlife.com.uy

Importado, distribuido y garantizado por Visuar Uruguay S.A.
Ruta 101 Km. 28.600, Canelones, Uruguay
RUT N° 216175440017

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Antes de usar este aparato eléctrico, deben observarse siempre las siguientes precauciones básicas:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato.

2. Antes de usar el aparato, verifique que la potencia de alimentación eléctrica se corresponda con la que aparece en la placa de características técnicas del aparato.

3. Para prevenir el riesgo de choques eléctricos, no sumerja el motor de la unidad en agua u otro líquido.

4. Siempre desenchufe el aparato de la red eléctrica si no estará atendido, y también antes del ensamblado, desarmado o limpieza.

5. Si el cable estuviera dañado, deberá ser sustituido por el fabricante o por su agente de servicio o persona similarmente calificada, con el fin de prevenir un accidente.

6. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante del aparato puede ocasionar incendios, choques eléctricos o lesiones.

7. Coloque el aparato sobre una superficie plana. No coloque el aparato sobre ni cerca de un calentador a gas o eléctrico caliente o dentro de un horno caliente.

8. No permita que el cable cuelgue sobre el borde de una mesa o mesada.

9. Es necesario un estricto control cuando el aparato sea usado por niños o cerca de ellos.

10. No opere el aparato para otros fines que los propios del aparato.

11. El aparato solo puede usarse para exprimir frutas cítricas; no debe ser usado jamás para hacer jugos de otros tipos de fruta.

12. Este aparato podrá ser usado por niños a partir de los 8 años de edad siempre que hubieran recibido supervisión o instrucción respecto del uso del aparato de manera segura y entendido los peligros involucrados. La limpieza y mantenimiento del aparato no deberán ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y lo hagan bajo supervisión. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.

13. Este aparato podrá ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o con insuficiente experiencia y conocimientos, siempre que hubieran recibido supervisión o instrucción respecto del uso del aparato de manera segura y entendido los peligros involucrados. No se debe permitir que los niños jueguen con el aparato.

14. No debe utilizarse en exteriores.

15. Conserve estas instrucciones.

SOLO PARA USO DOMÉSTICO

CONOZCA SU EXPRIMIDOR



USE SU EXPRIMIDOR

Antes del primer uso, lave bien la tapa superior, la rejilla, el filtro y la jarra con agua tibia.

1. Coloque la jarra sobre la base, y luego calce en secuencia el filtro y la rejilla sobre el cono.
2. Corte la fruta en mitades, coloque una de esas mitades sobre la rejilla exprimidor y presione levemente, con lo cual el motor comenzará a funcionar. El jugo extraído de esa manera fluirá a la jarra a través del filtro, que retendrá la pulpa y semillas. El motor puede rotar en direcciones opuestas.
   Advertencia: Nunca aplique fuerza excesiva al presionar sobre la fruta, para evitar bloquear y dañar el motor.
3. Una vez finalizada la operación, retire su mano del exprimidor y el motor dejará de funcionar. El aparato quedará en modalidad de reposo. Usted puede reiniciarlo en cualquier momento presionando sobre el exprimidor.
4. Después de haber extraído el jugo, primero retire la rejilla y luego vierta el jugo.
   Advertencia: El aparato funcionará sobre la base de 15 segundos en marcha y 15 segundos apagado. Luego de 10 ciclos consecutivos, debe dejarse enfriar el aparato durante 30 minutos.
   Nota: La capacidad máxima de la jarra es de 1 L. Evite llenar la jarra en exceso.
5. Una vez que la operación esté completa o si el aparato ya no se usará, desconéctelo.
6. Si se guarda el jugo en la jarra, asegúrese de que la tapa superior esté colocada. Por motivos de higiene y sanitarios, no deje el jugo en la jarra mucho tiempo.

Advertencia: cuando el exprimidor no esté siendo usado, nunca toque las patas del enchufe mientras gira a mano la rejilla del exprimidor, porque esto podría resultar en un choque eléctrico.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Desenchufe el aparato y deje que se enfríe completamente antes de limpiarlo.
2. Filtro, rejilla, jarra. Lávelos en agua caliente y jabonosa. Luego enjuague bajo chorro de agua y seque.
   Advertencia: nunca use pulidor de metales para la limpieza, y tampoco use máquina lavaplatos para su limpieza.
3. Limpie el eje rotativo con un paño suave húmedo. Nunca sumerja la base del motor en agua u otro líquido.
4. Arme todas las piezas.

Producto fabricado en China.

DESCARTE ECOLÓGICO



¡Usted puede ayudar a proteger el medio ambiente!

Respete las normas locales: entregue los equipos eléctricos que ya no funcionen al centro pertinente